

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR FARBLICHT-BIOLUX GERÄTE

Typ BE 6 – 1200 / Typ BE 6 – 600 ; mit Holz-Abdeckrahmen

Wirkung der Farben:

- ROT - Rotes Licht ist anregend und aktivierend.
Erregungen werden stimuliert, es wirkt somit innerlich belebend.
- GELB - Gelb ist die Farbe der Sonne, sie schafft ein warmes, behagliches und entspannendes Gefühl.
- GRÜN - Grün ist die Farbe der Natur, sie wirkt auf unseren Körper beruhigend.
Befriedigung, Ruhe und Hoffnung sind die Ausdruckswerte von Grün.
- BLAU - Blau repräsentiert die erregungsfreie Ruhe zum Meditieren und Nachdenken,
es wirkt beruhigend und entspannend. Der Körper wird auf Ruhe eingestellt.
- BIOLUX - Tageslichtspektrum, imitiert das normale Tageslicht – fördert somit das allgemeine Wohlbefinden.

Elektroinstallation:

Farblicht-Gerät lt. nebenstehender Aderkennzeichnung an die Steuergeräteeinheit anschließen.
Ist kein freier Anschluss für die BIOLUX-Lampen (5) an der Steuergeräteeinheit vorhanden, so kann diese auch auf den Saunalicht-Anschluss oder einem separaten Anschlussschalter (Ein/Aus) geschaltet werden.

Danach die Steuergeräteeinheit an das Netz anschließen.
(Siehe auch Beschreibung des Steuergeräte-Herstellers.)

Aderkennzeichnung:



- = Erde
1 = ROT
2 = GELB
3 = GRÜN
4 = BLAU
5 = BIOLUX
6 = N (Neutral/Nullleiter)

Montage:

Anhand der Einbaugröße des Gerätes einen entsprechenden Ausschnitt in der Kabinendecke anfertigen. (Siehe Rückseite!)

Farblicht-Gerät mit dem Holzrahmen nach oben auf eine weiche Unterlage (z. B. Decke) legen, und den Holz-Abdeckrahmen durch lösen der 4 bzw. 6 Montageschrauben vorsichtig abnehmen.
Die ESG – Strukturscheibe mit dem umlaufenden Silikonprofil aus der Scheibennut nehmen.

Das Farblicht-Gerätegehäuse mit entsprechenden Holzschrauben anhand der Befestigungslöcher in die Kabinendecke einbringen und befestigen. Vorher das mitgelieferte ca. 6 mtr. Lange Kabel durch die Saunakabinendecke zur Steuergeräteeinheit führen.

Es ist besonders darauf zu achten, dass das Farblichtgerät ausreichend belüftet ist und nach oben nicht abgedeckt oder eingebaut wird. Ein Wärmestau im Gerät kann Brandgefahr verursachen und zu erhöhtem Verschleiß der Elektroteile führen.

Danach den Holzrahmen mit der ESG – Strukturscheibe mittels der 4 bzw. 6 Schrauben durch die Gehäuseaussparung direkt an der Kabinendecke montieren, wobei darauf zu achten ist, daß die ESG-Strukturscheibe mit dem umlaufenden Silikonprofil sauber in der Scheibennut, und die überstehende Gehäusebefestigung in der dafür vorgesehenen Ausfräsung des Holzrahmens sitzt.

Den Anschluß des Gerätes wie oben dargestellt vornehmen.

Zum eventuellen Wechseln der Farb-Leuchtstofflampen ist das Farblicht-Gerät vom Stromnetz zu trennen.
Danach vorsichtig den Holz-Abdeckrahmen von der Kabinendecke durch die Schrauben lösen, wobei zu beachten ist, daß die ESG-Strukturscheibe nicht herunterfällt.
Die Farblampen selbst sind wie normale Leuchtstofflampen durch drehen zu wechseln.

Ansonsten bedarf das Farblicht-Gerät keiner Wartung. Die Bedienung erfolgt über die Steuergeräteeinheit.
(Siehe Beschreibung Steuergeräte-Hersteller.)

Achtung !

Der Abstand des Farblicht-Gerätes zum Saunaheizgerät bzw. Saunaverdampfer muß mind. 1 mtr. betragen !

Technische Daten:

Typ	Lampen	Lampenlänge/-leistung	L x B x H	Watt	E.-Anschluß	Anschl.-Leitung
BE 6 – 1200	6	1200 mm / 36 W	1248 x 380 x 100 mm	220 W	230 V – AC	SIHF 6x0,75 mm ²
BE 6 – 600	6	600 mm / 18 W	647 x 380 x 100 mm	110 W	230 V – AC	SIHF 6x0,75 mm ²

Bei Abweichung oder Missachtung unserer Montage- und Bedienungsanleitung und auf darauf zurückzuführende Schäden wird jegliche Haftung ausgeschlossen, ebenso erlischt unsere Garantieverpflichtung. Bitte beachten Sie auch immer die Bedienungs- u. Montageanleitung des Steuergeräte-Herstellers.