

➤ Saunasteine

Die Saunasteine sind regelmäßig auf Verschleiß zu kontrollieren!
Aufgrund der hohen Temperaturänderungen werden die Saunasteine spröde und brüchig.
Wenn sich Steine abgesetzt haben, diese komplett herausnehmen, brüchige Steine und Steine mit Ablagerungen entfernen und den Steinkorb von eventuellen Rückständen reinigen.
Saunasteine < 5 cm Korngröße sind zu entfernen!
Saunasteine in zum Ofen passender Größe ersetzen. → Wichtig hierbei:
Saunasteine wieder locker aufschichten um ausreichend Luftdurchsatz zu erreichen.
(Am besten zuerst die größeren, dann die kleineren Steine.)

➤ Elektro-Anschluss

Lassen Sie in regelmäßigen Abständen vom Fachmann die Rohrheizkörper des Saunaofens auf Funktion, sowie die Verdrahtung und die Anschlussklemmen kontrollieren.

➤ Abstände und Sicherheitseinrichtungen

Die Mindestabstände des Ofens zu brennbaren Teilen und sonstigen Einhausungen prüfen.
Steht der Ofen noch an der richtigen Stelle, sind brennbare Teile nachträglich in Ofennähe montiert worden? → Siehe Mindestabstände in der jeweiligen Montage- u. Gebrauchsanweisung.
Sofern weitere Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind, diese auf Funktion überprüfen.

➤ Zuluft- und Abluftöffnungen

Sind die Öffnungen korrekt bzw. nicht verschlossen, verstopft, zugestellt?
Evtl. vorhandene Lüftungsgitter von Fusseln, Staub und anderen Rückständen reinigen.
Der Sockel- und Ansaugbereich des Saunaofens muss immer frei sein, sonst wird die Luftkonvektion des Saunaofens eingeschränkt und es können unzulässige Temperaturen auftreten, bis hin zur Brandgefahr!

➤ Funktion und Zubehör

Ist die Funktion und das Zubehör aller Saunakomponenten korrekt?
Sitzten alle angebrachten Teile wie etwa Halterungen, Ofenschutz-Reling, Aufsatzrahmen, Sanduhren, Hygrometer, Thermometer etc. fest? Funktionieren Schalter korrekt?
Gibt es optisch sichtbare Beschädigungen an den Komponenten? (z. B. Beleuchtung, Saunaofen, Steuerung, Leitungen usw.)

➤ Reinigung und Pflege

Die Außenmäntel und Edelstahl-Teile des Saunaofens können mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gepflegt werden, eventuelle härtere Anhaftungen sind durch handelsübliche Spezial-/Edelstahlreiniger zu entfernen.
Andere Saunakomponenten entsprechend der Material und Oberflächenveredelung mit dafür geeigneten Reinigungsmitteln.

➤ Verdampferbehälter

Der Verdampferbehälter bei Kombiöfen ist regelmäßig je nach Kalkhaltigkeit und Härte des Wassers zu reinigen bzw. zu entkalken.
Die Reinigung/Entkalkung nur mit dafür geeigneten Mitteln vornehmen.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Versorger nach der örtlichen Wasserhärte.

ACHTUNG!

Bitte lassen Sie regelmäßig Ihre Saunaanlage von einem Fachbetrieb warten.
Bei Bedarf empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Saunahersteller bzw. Fachhändler.
Beachten Sie auch immer die jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Hersteller!